Advanced

mimic®

Universal A/C Remote Control

Télécommande pour climatiseurs

Universal-Fernbedienung für Klimaanlagen

BRAND	MODEL CODE
ACSON	0234, 0468
ACTRON AIR	0573
AGER/AGREE	0489, 0785, 0107, 0108
AIRWELL	0529, 0555-0558
AITE	0002, 0012, 0292, 0326
AKIRA	0310, 0311
ALPIN	0252, 0253, 1276, 1789
AMCOR	0050, 0246, 0302, 0449
AMICO	0555-0558
ARENA	0206, 0212, 0229
ARISTON	0261, 0265
ARLEC	0202
AUCMA	0288-0296, 0302, 0462, 1826, 3534
AUSSIE AIR/ARD	0297, 0282, 0287
AUX	0297-0300, 0451, 0474, 0475, 0599, 1834, 3011
BANSHEN	0264, 1288, 2824
BLUESTAR	0261, 0265
BLUEWAY	0300
BOERKA	0383, 0434, 0436, 0437, 3506
BRIVAS	0107
CARRIER	0203-0209, 0235, 0456-0458, 0468, 0563-0565, 0590-0592
CELESTIAL	0307
CHANGHONG	0301-0308, 0046, 2349, 3890, 4905
CHANGLING	0002, 0012, 0119, 0191, 0192, 0261, 0298, 0369, 0630-0633
CHIGO	0379-0382, 0444-0447, 0489, 0515, 0610, 0261, 1912 2940
CHOFU	0184-0187, 1208, 2233, 4330
CHUNLAN	0345-0350, 0450, 0453, 0545, 0546, 3522

BRAND	MODEL CODE
CLIMA VENETA	0572
CONIA	0297 -0300, 0349, 0570, 0571
CONROWA	0377, 0889, 1315, 2937
CONSUL	0463, 1999, 3535, 4335-4650
COOL PARTS GC	0416-0418, 0002, 0456
COOLINE	0187, 0206
CORONA	0155-0163, 0459, 2204, 3531
COUNTRY AIR	0560
DAEWOO	0203-0209, 0406, 1430, 3792
DAIKIN	0171-0183, 0468, 0472, 0566, 0567, 0574-0577, 0583
DEC/DHL	0504, 0592
DELONGHI	0232, 0482, 0484
DERBY/DIVINCHI	0311, 0289, 0400
DL	0302
DOCTOR	0221, 0449, 0499, 1473, 3805
DONGBAO	0219, 0355-0361, 1897, 2918, 4652
DONGXINBAO	0413, 1505, 3485, 4700-4768
ELCO	0555-0558
ELECTRA	0555-0558
ELECTROLUX	0216-0220, 0268, 0300, 0534, 0569, 1244
EMAILAIR	0127-0135, 0553, 0556, 0558
FEDDERS	0498, 0499, 0500, 0528, 4804, 4820-4900
FERROLI	0585
FRESTECH	0277, 0489, 0495-0497, 0519, 0520, 0534, 0048, 0261, 0448, 2325
FUJITA/FUJIAIRE	0265, 0297
FUJITSU	0127-0137, 0464, 0552-0554, 0118
FUNAI	0430, 0481, 3041, 3502
FUNAI/FUJIN	0430, 0481, 0802, 0942, 0002
GALANZ	0371, 0372, 0521, 0534, 1908, 2931

Ne pas jeter cet article avec les autres déchets industriels ou commerciaux.
Contacter le fournisseur et vérifier les termes et conditions définis par le contrat d'achat.
Gewerbliche Nutzer sollten sich an ihren Lieferanten wenden und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags durchlesen. Das Produkt sollte bei der Entsorgung nicht mit anderem Gewerbemüll vermischt werden.
This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.
Users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

5 060291 998009 >

Product code: 177ACE0006

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
accredited company

CE FR

Aspen Pumps France
353 Allee des Vergers
76360 Barentin
+33 (0)1 78 95 88 82
ventes@aspenpumps.com
www.aspenpumps.com/fr/advanced

5 060291 988000 >

Product code: S080019D

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
accredited company

CE DE

Aspen Pumps Deutschland GmbH
Tichauer Weg 30
40231 Düsseldorf Germany
+49 211 467 979
info@aspenpumps.de
www.aspenpumps.com/de/advanced

5 060004 858002 >

Product code: S080019GB

ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
accredited company

UK CA GB

Aspen Pumps Ltd
Guardian House, Stroudley Road
Basingstoke, Hampshire, RG24 8NL. UK
+44 (0)1256 460300
sales@advancedengineering.co.uk
www.aspenpumps.com/advanced
an **ASPEN PUMPS GROUP** brand

S080019/LB REV3 0823

BRAND	MODEL CODE
GE	0047
GEER	0002,0012
GENERAL	0127-0137, 0464, 0552-0554, 2000, 3712
GLEE	0313, 2446, 2959, 5260
GOLDSTAR	0201, 0466-0469, 1737, 3539
GREE	0309-0316, 0398, 0399 ,0482, 0490, 0512, 0513, 0591
GUQIAO	0244, 0291, 1268, 2851
HAIER	0266-0272, 0346, 0453-0455, 0538, 0539
HELLER HOFFWEL	0107, 0282 ,0289, 0292, 0299
HICON (HUIKANG)	0016, 0368, 0441-0443, 0207, 1978, 3440
HISENSE	0332-0335, 0505, 0506, 0517, 1868, 2895
HITACHI	0118-0126, 0605-0607, 1656, 2173
HOFFWELL	0811
HOMEMAKERS	0091, 0297-0300, 0451, 0810
HUABAO	0336-0344, 2384, 2903, 4905
HUAKE	0408, 0920, 1501, 3480
HUALING	0317-0325, 0452, 0207, 0234, 0261, 0523, 2365, 3524
HUAMEI	0402, 0460-0465, 2962, 3986
HUIFENG	0370, 2418, 3442
HYUNDAI	0012, 0202, 0297, 0345, 0433, 0466, 0480, 0555, 0551, 3552
JBS	0202, 0273
JDC	0373, 0440, 2488, 3957
JET-AIR/JBS	0169, 0202
JIANGNAN	0432, 1456, 3607, 4906-4915
JINDA	0414, 1950, 3998, 4655-4669
JINSONG	0219, 0355, 0389-0391, 0446-0448, 3463
JOHNSON	0492, 0555-0558, 2028, 3829
KANGLI	0374, 0375,1911, 2442
KELON	0282-0287, 0416-0418, 0473, 0485-0488, 0501, 0534
KELVINATOR	0151, 0197, 0203, 0107
KLIMATAIR	0225, 0226, 0452, 3297
KOLIN	0416-0418, 2466, 3488
KONKA	0397, 0457-0459, 3017
LENNOX	0017, 0260-0265, 0435, 0301
LEVANTE	0106
LG	0197 -0200, 0514, 0534, 0572, 0634, 2248
LIANGYU	0233, 0451, 1987, 3817
LITTLE DUCK	0015-0020, 0527, 0530, 0532, 1039
LITTLE SWAN	0434, 0477, 0516, 0524, 2994
LOREN-SEBO	0255, 0471, 0472, 2007, 3327
LUXAIRE	0297
MCQUAY	0234-0237, 0465, 0468, 0472, 0567, 0587, 1489, 2794
MI A/C	0391
MICOM	0415, 1439, 2465, 3487
MIDEA	0260-0265, 0526, 1801, 2820
MISAKAE	0234-0237
MISTRAL	0237
MITSUBISHI	0001-0045, 0476-0479, 0522, 0523, 0552, 0553, 0568, 0582, 5000
NATIONAL	2714, 3722
NEC NATIONAL	0138-0154, 0200
NIKKO	0462, 0519
NISO	0013, 0016
NORITZ	0431, 0943, 2991, 5005-5256
OGENERAL	0127-0137, 0464, 0552-0554
OMEGA	0559
OMNI	0146, 0262

BRAND	MODEL CODE
PANASONIC	0138-0154, 0483, 0490-0492
PANDA	0738, 1914, 3962, 5257-5259
PHILCO	0210, 0211, 0487, 0488, 1234
PILOT	0591
POLAR ICE	0571
PROTON	0421-0423, 0934, 2981
RAYBO	0362-0367, 2410,3435, 5278
RHOSS	0484
ROWA	0369, 0438, 0439, 0494, 0527, 0531
SABRO	0435, 0506-0508, 0947, 3578
SACON	0002, 0288
SAIJO DENKI	0212-0215, 0724, 2262
SAMPO	0424-0426, 1448, 2985, 5450
SAMSUNG	0188-0196, 0516, 0518. 1212
SANYO	0046-0095, 0529, 0530, 0558, 0559, 1070
SAST	0002, 0012
SASUKI	0254, 0470, 1494, 2814
SENSOR	0046, 0071
SHANGLING	0384-0388, 0444, 0445,3407
SHANXING	0392, 0449, 0612, 0904, 1985
SHARP	0096-0106, 0525, 0542, 1122
SHENGFENG	0376, 0480, 0888, 1911
SHINCO	0351-0354, 0454-0456, 3935
SHUAIKANG	0002, 0288, 0800, 5450-5643
SHUANGLU	0376, 0404-0407, 0480,1400
SKYWORTH	0359-0361
SONGGE	0428, 0429, 2988, 3501
SOVA	0409, 0410,1433, 2457
STARIGHT-AIRCON	0283
STARWAY	0345-0350, 0450, 0453, 0545, 0546
SUMMER	0427, 1963, 5644-5700
SUNDURG	0257, 0505, 1529, 2305
SWAN	0434, 0477, 0516, 0524 2994
TADIRAN	0246-0251, 0591, 0759, 1787, 5701
TCL	0246, 0273-0281, 0468, 0476, 0493, 0534,0570, 0786
TECO	0256, 0473-0475, 1497, 3840
TIANDI	0415,1439, 3999, 5720-5759
TIANDI, MICOM	0415, 0131, 0017
TITANIUM	0339
TOSHIBA	0107-0117, 0479, 0489, 0561, 0562, 1001
TOYO	0002, 0012
TRANE	0227-0232, 0512, 0595, 0739, 1101, 1768
UNI-AIR	0222-0224, 0450, 1986
VIDEOCON	0002, 0484
VOLTAS	0002, 0197, 0260, 0261, 0265, 0498
WANBAO	0138-0154, 0483, 0652, 0995
WEATHERMAKER	0203-0209, 0235, 0456-0458, 0468, 0482-0486, 0563-0565, 0590-0592
WEILI	0393-0396,1420,1932
WHIRLPOOL	0164-0170, 0481, 0489, 0502 0505, 0506, 0993, 1526, 3748, 5800-5996
WINIA	0481, 0550
XILENG	0411, 0412, 0924, 1947
XINLE	0297, 0298, 0400, 0401, 0913, 2960
YANGZI (YAIR)	0403, 1427, 2451
YINYAN	0258, 0259, 0330-0331, 0326-0331, 0478, 0303, 0364, 0381, 0838
YORK	0107, 0235, 0238-0243, 0468, 0501-0502, 0576, 0573, 0590-0592, 0751, 1778
YUETU	0002, 0534
ZHENBAO	0127-0137, 0464, 2000, 3711

GB mimic® Universal A/C Remote Control User's Guide

Patent code set-up

1. Find the codes in the code table. There are several groups of codes for each brand. Try the first group first; if it can't control your equipment, try the second one, and so on until the remote can operate your equipment. Ex: ALPIN, you can input 0252 first; if it does not work, please try the second code 0253 etc.
2. Press the "SEL" key, the code on LCD will flash. Enter the 4 digit code in turn. Ex: "0252", press the "0" key, "0" stop flashing, the last three numbers flashing, then press the "2" key, the last two numbers flashing, and press the "5" key, the last number flashing, finally press the last number "2", all of the 4 digit codes "0252" stop flashing, code enter is now completed. The remote control confirms the code automatically, and you can use the numeric key normally. You can use your air conditioner now
3. Turn on the air conditioner and try other function keys. If they do not work, please try the next code until all the functions work. N/B The mimic® remote control contains 6000 codes, so it is invalid when the code exceeds 5999

Auto-search code setting

If you do not know the brand of your air conditioning unit or if your brand is not listed in the code table, operate the following steps:

1. Aim the mimic® at your air conditioner, press the "SEL" key for 5 seconds and release. mimic® enters the auto-search status and emits a continuous signal. The code flashes and increases. When the air conditioning unit receives the signal, the mimic® will buzz once. Press any key to confirm.
2. Select other functions if they are not operational, repeat above steps until it is correct.

"Intelligent Cooling" and "intelligent heating"

In the summer, press the "❄" only, the air conditioner will start cooling the room immediately.
In the winter, press the "☀" key only, the air conditioner will start heating the room immediately. In both modes, the air conditioner will provide you a comfortable temperature automatically, and the fan and swing are all automatic. At the same time, you can adjust the temperature by "Temp+""Temp-" keys to suit you comfort level. (This will only work if the unit has heat function)

Timer On

Timer on only can be set when power off.

1. Press the " ⏲ " key, the time display on LCD flashes.
2. Press"+/-" key, to select the time to automatically turn on your unit.
3. Time display on LCD will stop flashing after 15 seconds. Setting is complete.

Timer Off

Timer off only can be set when power on.

1. Press the " ⏲ " key, the time display on LCD flashes.
2. Press"+/-" key, to select the time to automatically turn on your unit.
3. Time display on LCD will stop flashing after 15 seconds. The setting is complete.

NOTE:

1. Press the " ⏲ " or " ⏲ " key twice, to cancel timer
2. After timer setting is finished, ensure mimic® is in range and aimed at the unit.
3. Ensure there is no barrier between the remote and the air conditioner. The operation is effective only when the unit receives the signal from the mimic®

Conversions between Celsius and Fahrenheit degree

Press the "C/F" key to convert the display between Fahrenheit and Celsius display.

Attention

1. When not in use for long periods, remove the batteries to avoid battery leakage.
2. If the LCD display looks dim, change batteries.
3. New and old batteries should not be used together
4. After the batteries are replaced, it is not necessary to set model code again.
5. Make sure there is no barrier between the remote and the air conditioner. The operation is effective only when the unit receives the signal from the remote.
6. The manufacturer keeps the right to change the parameter and function of product.

Technical Parameters

Controllable distance: up to 8 meters
Battery Type: Battery AAA (UM-4,R03)x2
Power supply voltage: DC 3V
Dimension: L155mm x W46mm x D23mm
Weight: Approx 80g (excl. the batteries)

FR Guide d'utilisation de la télécommande universelle mimic® pour climatiseurs

Mise en place du code

1. Trouvez les codes dans le tableau des codes. Il existe plusieurs groupes de codes pour chaque marque. Essayez d'abord le premier groupe ; s'il ne peut pas contrôler votre équipement, essayez le deuxième, et ainsi de suite jusqu'à ce que les codes puissent faire fonctionner votre équipement.
   Ex : ALPIN, vous pouvez entrer 0252 en premier ; si cela ne fonctionne pas, essayez le second code 0253, etc.
2. Appuyez sur la touche "SEL", le code sur l'écran LCD clignote. Entrez les codes à 4 chiffres l'un après l'autre. Ex : "0252", appuyez sur la touche "0", "0" s'arrête de clignoter, les trois derniers chiffres clignotent, puis appuyez sur la touche "2", les deux derniers chiffres clignotent, et appuyez sur la touche "5", le dernier chiffre clignote, enfin appuyez sur le dernier chiffre "2", tous les codes à 4 chiffres "0252" s'arrêtent de clignoter, l'entrée du code est maintenant terminée. La télécommande confirme automatiquement le code et vous pouvez utiliser les touches numériques normalement. Vous pouvez maintenant utiliser votre climatiseur.
3. Mettez le climatiseur en marche et essayez d'autres touches de fonction. Si elles ne fonctionnent pas bien, essayez le groupe de codes suivant jusqu'à ce que toutes les fonctions fonctionnent. La télécommande contient 6000 codes, elle n'est donc pas valide si le code est supérieur à 5999.

Réglage du code de recherche automatique

Si vous ne connaissez pas la marque de votre climatiseur, ou si votre marque ne figure pas dans le tableau des codes, procédez comme suit :

1. Dirigez la télécommande vers votre climatiseur, appuyez sur la touche "SEL" pendant 5 secondes puis relâchez-la, la télécommande entre en mode de recherche automatique, émet le signal en continu, le code clignote et augmente. Lorsque le climatiseur reçoit le signal, il émet un signal sonore, appuyez sur n'importe quelle touche pour confirmer.
2. Essayez d'autres touches de fonction, si elles ne fonctionnent pas, répétez les étapes ci-dessus jusqu'à ce que le résultat soit correct.

"Refroidissement intelligent" et "chauffage intelligent"

En été, il suffit d'appuyer sur le "❄" pour que le climatiseur commence à refroidir la pièce immédiatement.
En hiver, il suffit d'appuyer sur la touche "☀" pour que le climatiseur commence à chauffer la pièce immédiatement. Dans les deux modes, le climatiseur vous fournira automatiquement une température confortable, et le ventilateur et l'oscillation sont tous automatiques. En même temps, vous pouvez également régler la température en appuyant sur les touches "Temp+" et "Temp-" comme vous le souhaitez.

Minuterie activée

1. Appuyez sur la touche " ⏲ ", l'heure sur l'écran LCD clignote.
2. Appuyez sur la touche "+/-", réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le climatiseur se mette en marche automatiquement.
3. L'heure sur l'écran LCD cesse de clignoter au bout de 15 secondes. Le réglage est terminé.
4. La minuterie ne peut être réglée que lorsque l'appareil est éteint.

Minuterie désactivée

1. Appuyez sur la touche " ⏲ ", l'heure sur l'écran LCD clignote.
2. Appuyez sur la touche "+/-", réglez l'heure à laquelle vous souhaitez que le climatiseur s'éteigne automatiquement.
3. L'heure sur l'écran LCD cesse de clignoter au bout de 15 secondes. Le réglage est terminé.
4. La minuterie d'arrêt ne peut être réglée que lors de la mise sous tension.

NOTE:

1. Si vous appuyez deux fois sur la touche " ⏲ " ou " ⏲ ", la minuterie est annulée.
2. Une fois le réglage de la minuterie terminé, assurez-vous que la télécommande vise l'appareil et qu'elle est à portée. Si ce n'est pas le cas, elle ne peut pas fonctionner.

Conversions entre degrés Celsius et degrés Fahrenheit

Appuyez sur la touche "C/F" pour convertir l'affichage entre Fahrenheit et Celsius.

Attention

1. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période, retirez la pile afin d'éviter toute fuite. Si l'écran LCD est sombre, changez les piles. (Après le remplacement des piles, il n'est pas nécessaire de régler à nouveau le code du modèle.
2. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre la télécommande et le climatiseur. L'opération n'est effective que lorsque l'appareil reçoit le signal de la télécommande.
3. Le fabricant se réserve le droit de modifier les paramètres et les fonctions du produit.

Paramètres techniques

Distance de contrôle : 8 mètres et plus
Modèle de pile : Pile AAA(UM-4,R03)x2
Tension d'alimentation : DC 3 V
Dimensions : l155mmxL46mmxD23mm
Poids : Environ 80g (sans les piles)

DE mimic® Universal A/C-Fernbedienung Benutzerhandbuch

Einrichtung eines Gerätecodes

1. In der Codetabelle finden Sie eine Übersicht mit Herstellern von Klimageräten und die zugehörigen 4-stelligen mimic® Codegruppen. Es kann mehrere Codegruppen für einen Hersteller geben. Probieren Sie bitte zuerst die erste Gruppe aus. Wenn sie Ihr Gerät nicht oder nur teilweise ansteuern können, fahren Sie mit der nächsten Gruppe fort und so weiter, bis Sie Ihr Gerät vollständig steuern können. Beispiel: ALPIN, beginnen Sie mit der ersten Gruppe (0252); wenn nicht alle Funktionen aktiv sind, versuchen Sie bitte die zweite Guppe (0253) usw..
2. Durch drücken der Taste "SEL" aktivieren Sie den Eingabemodus. Dieser ist für Ihre Eingabe bereit, wenn Code auf der LCD-Anzeige blinkt. Geben Sie die 4-stelligen Codes der Reihe nach ein. Beispiel: "0252", drücken Sie die Taste "0", "0" hört auf zu blinken, die letzten drei Ziffern blinken, dann drücken Sie die Taste "2", die letzten beiden Ziffern blinken, und drücken Sie die Taste "5", die letzte Ziffer blinkt, schließlich drücken Sie die letzte Ziffer "2", alle 4-stelligen Codes "0252" hören auf zu blinken, die Codeeingabe ist nun abgeschlossen. Die Fernbedienung bestätigt den Code automatisch, und Sie können die Zifferntasten zur Steuerung des Gerätes verwenden.
3. Schalten Sie danach die Klimaanlage ein und testen Sie alle Funktionstasten auf Ihre Funktion. Falls eine oder mehrere Tasten ohne Funktion sein sollten, versuchen Sie es mit der Eingabe der nächsten Codegruppe, wie zuvor beschrieben, usw. Gruppen größer als 5999 sind nicht belegt und somit ungültig.

Einstellung des automatischen Suchcodes

Wenn Sie die Marke Ihres Klimageräts nicht kennen oder Ihre Marke nicht in der Codetabelle aufgeführt ist, gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Richten Sie die Fernbedienung auf Ihr Klimagerät, halten Sie die "SEL"-Taste für mind. 5 Sekunden gedrückt, wodurch der automatische Suchlauf aktiviert wird. Wenn Ihr Gerät ein Signal empfängt, ertönt ein Signalton. Drücken Sie eine beliebige Taste zur Bestätigung des gefundenen Codes.
2. Testen Sie alle Funktionstasten auf Ihre Funktion. Falls eine oder mehrere Tasten ohne Funktion sein sollten, wiederholen Sie die obigen Schritte, bis das Problem behoben ist.

"Intelligentes Kühlen" und "Intelligentes Heizen"

Drücken Sie die " ", und Ihre Klimaanlage beginnt sofort mit der Kühlung des Raumes.
Drücken Sie die "❄", und Ihre Klimaanlage beginnt sofort mit der Beheizung des Raumes. In beiden Modi sorgt die Klimaanlage automatisch für eine angenehme Raumtemperatur. Der Ventilatorbetrieb und das Schwenken erfolgen automatisch. Darüber hinaus können Sie die Temperatur mit den Tasten "Temp+" und "Temp-" nach Belieben anpassen.

Timer Ein

1. Drücken Sie die Taste " ", bis die Zeit auf der LCD-Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie die Taste " ⏲ " und stellen Sie die Zeit ein, zu der sich die Klimaanlage automatisch einschalten soll..
3. Die Uhrzeit auf der LCD-Anzeige hört nach 15 Sekunden auf zu blinken. Die Einstellung ist abgeschlossen.
4. Timer on kann nur bei ausgeschaltetem Gerät eingestellt werden

Timer aus

1. Drücken Sie die Taste " ", bis die Zeit auf der LCD-Anzeige blinkt.
2. Drücken Sie die Taste " ⏲ " und stellen Sie die Zeit ein, zu der sich die Klimaanlage automatisch ausschalten soll..
3. Die Zeit auf der LCD-Anzeige hört nach 15 Sekunden auf zu blinken. Die Einstellung ist abgeschlossen.
4. Der Ausschalttimer kann nur bei eingeschaltetem Gerät eingestellt werden.

HINWEIS:

1. Durch zweimaliges Drücken der " " oder " " wird der Timer abgebrochen.
2. Vergewissern Sie sich nach Absch ⏲ der Tim ⏲ Einstellung, dass die Fernbedienung auf das Gerät zielt und in Reichweite ist. Andernfalls wird die Einstellung unter Umständen nicht erfolgreich übernommen.

Umrechnungen zwischen Celsius und Fahrenheit Grad

Drücken Sie die Taste "C/F", um die Anzeige zwischen Fahrenheit und Celsius umzuschalten.

Achtung

1. Wenn es längere Zeit nicht benutzt wird, nehmen Sie die Batterie heraus, um ein Auslaufen der Batterie zu vermeiden. Wenn die LCD-Anzeige schwach wird, wechseln Sie bitte die Batterien aus. (Neue und alte Batterien können nicht zusammen verwendet werden.) Nachdem die Batterien ausgetauscht wurden, muss der Modellcode nicht erneut eingestellt werden.
2. Stellen Sie sicher, dass sich kein Hindernis zwischen der Fernbedienung und dem Klimagerät befindet. Der Betrieb ist nur wirksam, wenn das Gerät das Signal von der Fernbedienung empfängt.
3. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Parameter und Funktionen des Produkts zu ändern.

Technische Parameter

Kontrollierbarer Abstand: 8 Meter+
Batterie-Modell: Batterie AAA(UM-4,R03)x2
Spannung der Stromversorgung: DC 3 V
Abmessungen: L155mmxB46mmxT23mm
Gewicht: Ca. 80g (ohne Batterien)